


Kezelési útmutató K&H POS terminálhoz
Kérjük, tartsa a POS-terminál mellett!
Ingenico 5100 (chip terminálok)

<u>BEJELENTKEZÉS</u> MENU 2 Belépés (zöld gomb) Enter Eladó azonosító Beírás 1111 (zöld gomb) Enter Eladó jelszó Beírás 1111 (zöld gomb) Enter	<u>ELADÁS</u> Kártya lehúzása... vagy Chipkártya behelyezése (paraméter beállítástól függően eladás tranzakció kezdeményezéséhez 1-es gomb lenyomása szükséges lehet) Összeg megadása (zöld gomb) Enter <u>Ha PIN kód akkor...</u> A terminál kommunikál, bizonylatot nyomtat 2x.	<u>PIN KÓD</u> (Ezt a művelet a vásárló végzi a pin pad-en, mobil készülék esetén a terminálon!) Összeg jóváhagyása (zöld gomb) ENT Pin Kód megadása (zöld gomb) ENT (...ha eltévesztette: Javítás: sárga gomb Törlés: piros gomb) <u>Vissza az eladáshoz...</u>	<u>SZTORNÓ</u> Terminál alapállapotban 7 (zöld gomb) Enter Ha nem jogosult: (zöld gomb) Enter Adminisztrátori azonosító beírás 0000 (zöld gomb) Enter Adminisztrátori jelszó beírás 0000 (zöld gomb) Enter A terminál kommunikál, majd nyomtat.	Ugyanazon kártya egymást követő többszöri lehúzása esetén a terminál biztonsági kérdést tesz fel: MEGOSZTOTT TÉTEL [KILÉP] TOVÁBB Nyilak segítségével kell kiválasztani a megfelelőt majd (zöld gomb) Enter Chipeskártya behelyezését követően a terminál kijelzőjén megjelenhet az
<u>KILÉPÉS</u> MENU 2 3 (zöld gomb) Enter	FIGYELEM! <u>Ez lehet elutasító bizonylat is!</u> Hibabejelentés: Engedélyező központ: (06 1/20/30/70) 335 3355 / 6-os gomb		Alkalmazás választás A kártyabirtokosnak kell a Pin-pad-en a felkínált lehetőségek közül kiválasztani a megfelelőt. Csak az utolsó sikeres tranzakció törlése lehetséges!	TERMINÁL ALAPÁLLAPOTBA HOZATALA. (piros gomb) 

Éjszakára kérjük a terminált NEM áramtalanítva, alapállapotban hagyni (dátum, idő látszik)!

Kezelési útmutató K&H POS terminálhoz
Kérjük, tartsa a POS-terminál mellett!

<u>ÁRU VISSZAVÉT</u> 6 Kártya lehúzása... vagy Chipkártya behelyezése vagy kártyaszám begépelése Összeg bevitele Enter Bizonylat nyomtatása	<u>BORRAVALÓ MEGAD.</u> 4 Tranzakció szám megadása Enter Eredeti összeg bevitele Enter Borralaló bevitele Enter Terminál kéri a kártyát (Összeg jóváhagyása a PIN PAD-en) - A terminál hívja a bankot és engedélyt kér - Bizonylat nyomtatása	<u>ELADÁS Cafeteria</u> Kártya lehúzása... (paraméter beállítástól függően eladás tranzakció kezdeményezéséhez 1-es gomb lenyomása szükséges lehet) Összeg megadása (zöld gomb) Enter Összeg jóváhagyása (zöld gomb) ENT (Ezt a művelet a vásárló végzi a pin pad-en, mobil készülék esetén a terminálon!) <u>Terminálon ZSEB választás</u> "1:Egeszsegepenztr" "2:Etel utalvány " "3:Meleg etk.utv." "4:Iskolakezd.utv." "5:Kultura utalv." "6:Ajandek utalv." "7:Internet utalv" (zöld gomb) Enter <u>A lista az engedélyezett ZSEB-ek függvényében változhat.</u>	<u>SZERVIZ MENÜ</u> MENU 4 2.Komm. Teszt 3.Kulcs letöltés 4.Param. letöltés 5.PinMK letöltés 6.Param. állítás 8.Telepítés	<u>NAPZÁRÁS</u> Terminál alapállapotban MENU 3 3 Napzárás (zöld gomb) Enter A terminál kommunikál, majd nyomtat...
<u>ÚJRANYOMTATÁS</u> Terminál alapállapotban 9 Enter Utolsó pénzügyi tranzakció bizonylatának újra nyomtatása				<u>TRANZAKCIÓ LISTA</u> MENU 3 Teljes tran. lista Nyomtatás Enter (A bejelentkezett kezelő tranzakcióinak nyomtatása esetén) 2 Enter